SETON

Scheda tecnica

ANTISCIVOLO PER SUPERFICI IRREGOLARI - APSI -

DESCRIZIONE

- La gamma di rivestimenti Safety-Walk è composta da 3 modelli ben adatti a utilizzi differenti.
- I grani abrasivi sono mantenuti su un supporto morbido e stabile da una resina polimerica molto duratura.
- Il rivestimento è autoadesivo e protetto da una pellicola protettrice in carta.

AMBITI D'APPLICAZIONE

- I rivestimenti Safety-Walk sono applicabili su ogni tipo di superficie pulita e asciutta per ridurre i rischi di caduta e di scivolata.

LIMITI D'USO

- Non installare in zone permanentemente immerse.
- Non installare su superfici grasse o difficilmente sgrassabili.

VANTAGGI

- Antiscivolo = aiuta a limitare le cadute e le scivolate
- Adesivo = posa facilitata
- Qualità di produzione = prodotto molto durevole
- Gamma = dimensioni e colori (secondo il modello)
- Eccellente resistenza al fuoco
- Resistenza ai prodotti chimici
- Può essere verniciato
- Manutenzione facile.

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

- Test condotti per 7 giorni, in immersione completa, a 20°C, prodotto incollato su provetta in acciaio inox.

Eccellente resistenza

- (Variazione dimensione = +/- 3 % - Aspetto = +/- 5 %). Acqua - Soluzione detergente a 1% - Acqua salata a 4% - Acqua clorata a 5,25% - Acido cloridrico a 1% - Soda a 1% - Alcool isopropilico - Olio di arachidi – Lubrificante (SKYDROL 500B) - Olio minerale per motori - Antigelo a 50% - Liquido tergicristallo

Resistenza media

- Esposizione intermittente tolerata dimensioni : +/- 3 % ; tenuta : +/- 5 % Gasolio – Benzina – Carburante – Metiletilchetone.

Resistanza leggera

- (Non recommandato). Solventi clorurati - Tricloroetilene - Acqua ragia.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Preparazione della surperficie

- Prima di applicare il prodotto, è necessario assicurarsi che la superficie sia in buono stato, sgrassata, asciutta e che la temperatura ambiente sia superiore a 4°C.

In buono stato

- Riparare o sostituire una superficie danneggiata. Rimuovere la vernice scagliata o rovinata. La vernice deve essere in buono stato per assicurare una buona aderenza del rivestimento.Non applicare sui giunti dei pavimenti o sui giunti d'espansione. Applicare un primo strato di presa sulle superfici porose, anche liscie.

Asciugatura

- Al riparo dalla condensa e dall'umidità durante la posa. Non applicare su delle superfici immerse o impregnate in permanenza d'acqua o umidità. Lasciare asciugare le superfici porose dopo il lavaggio.

SETON

Scheda tecnica

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Superfici sgrassate

- Spazzare o spazzolare la superficie per togliere la polvere, la ruggine e le sbavature.
- Evitare d'applicare su pavimenti porosi e grassi, difficili da sgrassare profondamente.
- Pulire con solvente il metallo, il polietilene, il metallo verniciato, la plastica, il legno o le vernici, la fibra di vetro (Gelcoat), la resina di poliestere, il vetro.
- Lavare, sgrassare, risciacquare e lasciar asciugare il cemento poroso o verniciato, le mattonelle porose, i pavé, la terracotta.
- Dissosidare le emulsioni, risciacquare e lasciare asciugare sui termoplastici, il vinile, la ceramica, il granito.

Manutenzione del rivestimento Safety-Walk

- Spazzare la superficie regolarmente.
- Pulire con una soluzione detergente e una spazzola dura.

Posa e sostituzione

- Controllare regolarmente il rivestimento e sostituire le parti rovinate o usate.
- Utilizzate uno sverniciatore termico per rammollire la colla raschiando con un riffler. Togliere gli eccessi della colla con solvente appropriato. Applicare il primer e il nuovo elemento.

Applicazione del primer

- Il primer prepara la superficie porosa ad una migliore aderenza del rivestimento. Coprire con nastro adesivo le zone da proteggere dal primer.
- Applicare uno strato sottile di primer con un pennello, sulla superficie correttamente preparata.
- Un secondo strato può essere necessario per le superfici molto porose.
- Aspettare che il primer asciughi completamente e non incolli più sulle dita. Non è consigliato applicare un primer sotto i rivestimenti di tipo 620 trasparenti.

Posa del rivestimento Safety-Walk

Attrezzi necessari : forbici o cutter, rullo da tappezzeria ou mazza in caucciù per il tipo 500, nastro per mascheratura.

- Tagliare la parte alla giusta dimensione e arrotondare gli angoli.
- Scollare leggermente il foglio di protezione del prodotto su un'estremità. Evitare di contaminare l'adesivo con le dita.
- Posizionare l'elemento su un'estremità.
- Ritirare il foglio di protezione a mano a mano durante l'applicazione.
- Far aderire con l'aiuto del rullo o della mazza. (Type 500)
- Rispettare uno spazio di almeno 12mm tra i vari pezzi.
- Piccoli pezzi : ritirare interamente il foglio di protezione, incurvare l'elemento e applicarlo a partire dal centro.

Mastice impermeabile

- Per proteggere il rivestimento dall'umidità o dai prodotti chimici suscettibili di rovinare l'incollatura, è consigliato bordare il perimetro del rivestimento antiscivolo con il mastice impermeabile in tubo 3M scotch-Seal 1103.

CARATTERISTICHE GENERALI

TIPO	700	610	660	620, 630	510, 530
COLORI	Nero	Nero	Bruno	Transparente, giallo	Nero, giallo
SPESSORE (mm)	1,6	0,76	1,02	0,9	0,76
PESO (Kg/m)	1,47	0,71	0,71	0,735	0,66 - 0,74
TEMPÉRATURA D'APPLICAZIONE	Min. +4°C				
TEMPÉRATURA D'UTILIZZO	-40°C	-40°C	-40°C	-29°C	-40°C
	+80°C	+80°C	+80°C	+65°C	+80°C
DIMENSIONI (vedere tariffe in vigore)	Rotolo : lunghezza 18,30 m max.				
	Larghezza : di 12 mm a 610 mm max.				
	Placca alluminio				
CONFEZIONAMENTO (vedere tariffe in vigore)	Larghezza fino a 25 mm = 4 rotoli per scatola				
	Larghezza 51 mm = 2 rotoli per scatola				
	Larghezza 102 mm e più = 1 rotolo per cartone				
ORIGINE	Prodotto negli USA				

NORME

COEFFICIENTE D'ATTRITO					
Norme	700	610	660	620, 630	510, 630
DIN 51130 (ZH1/571) Attrito (R) Volume (V)	•	•	•	•	•
MIL-D-17951 E (SH) Coefficiente statico e dinamico		•	•	•	•

SETON

Scheda tecnica

NORME

REAZIONE AL FUOCO					
Norme	**700**	**610**	**660**	**620, 630**	**510, 630**
IMO A.653 (16) Navi		•			
ASTM E 648-95a		•	•	•	•
VERITAS		•			•
C.A.A.		•			•
FAR 25 853		•		•	
DIN 5510		•			
IMO MSC 61-(67) Allegato 1 – Part 2		•			
ASTM E622-94a Densità dei fumi		•	•	•	•
BS 476 Parte 6- Parte 7	•				
MIL – STD 1623				•	

GAMMA

CODICE	VECCHIO CODICE	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI TIPICHE
700	Grana grossa	Nero, grana grossa, supporto poliestere	Grande passaggio, passaggio di macchinari, ambienti fangosi, grassi. Materiale di construzione e di cantiere, industrie petroliere, transporti ecc.
610	B2, nero	Nero, grana media, supporto poliestere	Industrie, passaggio pedonale, scale, passerelle, accessi, ecc.
620	B2 transparente	Transparente, grana media	Profilo per gradini, attrezzature sport e tempo libero. Utilizzo in interni, senza primer.
630	B2 giallo	Giallo, grana media	Industrie – passaggio pedonale – segnaletica di sicurezza
660	B2 bruno	Bruno, grana media, supporto in poliestere	Industrie, passaggio pedonale, scale, passerelle, accessi, ecc.
510	conformabile	Nero, grana media, supporto alluminio	Lamiera bugnata, superfici irregolari (non piane), raggio di curvatura inferiore a 15 mm
530	conformabile	Giallo, grana media, supporto alluminio	Segnaletica di sicurezza

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l'utente dal conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolano la sua attività.